

แผนการสอนรายคาบ

คาบที่ 3 เรื่องที่สอน กระเป๋าถือคอกระเช้าจ่ายตลาด
สอนโดย ครูอนุสรณ์ มงคลวัฒน์ และคณะ

1. จุดประสงค์การสอน

1. เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการตัดเย็บ และปักตกแต่งกระเป๋าผ้าได้ถูกต้องเหมาะสม
2. สร้างแบบกระเป๋าถือคอกระเช้าจ่ายตลาดได้
3. รู้จักบูรณาการการตกแต่งลวดลายกระเป๋าถือคอกระเช้าจ่ายตลาดด้วยไหมปักและวัสดุ
อย่างอื่น ได้อย่างเหมาะสม
4. ตัดเย็บกระเป๋าถือคอกระเช้าจ่ายตลาดได้
5. จูงใจให้ผู้เรียนรู้จักการใช้ผ้าชิ้นเล็กสร้างงานให้เกิดมูลค่า เพื่อประหยัดและเพื่อเพิ่ม
รายได้ ลดการใช้กระเป๋าที่ทำจากพลาสติก เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

2. รายการสอน

1. แนะนำรูปแบบของกระเป๋า
2. แนะนำวัสดุอุปกรณ์
3. สร้างแบบกระเป๋ารูปแมลงเต่าทอง
4. อธิบายประกอบการสาธิต ขั้นตอนออกแบบปักลาย และปักตกแต่ง การกั้นผ้า
การติดซิปชน
5. สรุปแนวทางการใช้ประโยชน์ และการนำไปประกอบอาชีพ

3. วัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งที่ต้องเตรียม

1. จักรเย็บผ้า และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับจักร
2. อุปกรณ์การตัดเย็บ ได้แก่ กรรไกร ที่เลาะผ้า หมอนเข็ม เข็มหมุด เข็มมือ
ชอล์กเขียนผ้า กระดาษกรวย และลูกกลิ้ง ฯลฯ
3. วัสดุในการปัก ได้แก่ ไหมปักเบอร์ 5,เบอร์ 25
หรือ ไหมเมือง
4. เข็มปักครอสติส (CROSS STITCH)
5. ผ้าปักครอสติส (CROSS STITCH),ผ้าซับใน,ผ้าเคมีกาอย่างแข็ง และแผ่นใยโพลีเอสเตอร์
อย่างละขนาด 10X15 เซนติเมตร ต่อกระเป๋า 1 ใบ
6. กระดาษแข็งทำแบบกระเป๋า
7. ด้ายเย็บผ้าสีเดียวกับผ้าครอสติช (CROSS STITCH)

8. ซึบธรรมดา ยาว 22 นิ้ว
9. เตารีดพร้อมแผ่นรีด

4. ลำดับขั้นการทำงาน

การสร้างแบบกระเป๋า

1. นำกระดาษแข็งมาทำแบบวัดให้มีขนาด 6X48 เซนติเมตร จีดให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ลบมุมเหลี่ยมเข้ามาทั้ง 4 ด้าน มุมละ 1.5 เซนติเมตร จะได้แบบเป็นรูปหัว-ท้ายปลายมน
2. จากแบบวัดทั้งหัว-ท้าย เข้าไปข้างละ 5.5 ซม. จีดเป็นแนวขวาง เพื่อกำหนดเป็นจุดเริ่มต้นซึบ
3. นำแบบกระเป๋า มาทำรอยลงบนผ้าเคมีกาวอย่างแข็ง แล้วใช้กรรไกรตัดซึบรอยแบบ

การปัก

1. ออกแบบลายปักหรือเลือกลายปักจากหนังสือ
2. นำแบบกระเป๋า มาทำรอยลงบนผ้าครอสติส (CROSS STITCH) ใช้ชอล์คหรือดินสอสีจีดทำรอยบนด้านถูก

3. หาจุดกึ่งกลางของผ้า กำหนดตำแหน่งการวางลายให้สมดุลกับชิ้นงานลงบนผ้าครอสติส (CROSS TITCH) โดยใช้ปากกาล่องหนหรือด้ายเนาไว้
4. ปักลายตะเข็บไขว้จนเต็มผืนผ้า ตามลายที่ออกแบบไว้

การเย็บกระเป๋า

1. รีดผ้าเคมีกาวติดกับด้านหลังของผ้าที่ปักแล้ว
2. ตัดริมผ้าให้เหลือ โดยรอบ 1 เซนติเมตร
3. พับริมผ้าเข้าด้านในให้ชิดผ้าเคมี
4. วางก้นซึบที่จุดเริ่มต้น ที่ทำรอยไว้เนาไว้ โดยรอบ
5. เย็บจักรซึบริมผ้าโดยรอบ เว้นช่องไว้รูคหัวซึบ 1 เซนติเมตร
6. ตัดซึบในให้กว้างกว่าแบบ 0.5 เซนติเมตร และตัดแผ่นใย โพลีเอสเตอร์ให้เล็กกว่าซึบใน 1 เซนติเมตร

7. เย็บแผ่นใยโพลีเอสเตอร์ติดลงบนซึบใน และสอยซึบในปิดตะเข็บซึบให้เรียบร้อย

5. เกณฑ์ในการประเมินผล

- | | | |
|-----------------------------------|----|-------|
| 1. การสร้างแบบ | 5 | คะแนน |
| 2. การปักปราณีตสวยงาม | 20 | คะแนน |
| 3. การเย็บถูกขั้นตอนปราณีต | 20 | คะแนน |
| 4. การออกแบบและตกแต่งอย่างสมดุลย์ | 5 | คะแนน |